



|--|--|







TARTALOM

۲

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK	2
TERMÉK JELLEMZŐK	3
ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK	3
TARTOZÉKOK	3
VEZÉRLÉS ÉS FUNKCIÓK	4
TÁVIRÁNYÍTÓ	4
TÁVIRÁNYÍTÓ GOMBJAI	5
SET-TOP BOKSZ ELŐLAPJA ÉS HÁTLAPJA	8
KÉSZÜLÉK CSATLAKOZTATÁSA	
ELSŐ TELEPÍTÉS	
KEZDETI LÉPÉSEK	
NYELVI BEÁLLÍTÁSOK	
IDŐ BEÁLLÍTÁSOK	
AUTOMATIKUS KERESÉS	13
ALAPFUNKCIÓK	14
CSATORNAVÁLTÁS	14
HANGERŐ ÁLLÍTÁS	14
MŰSOR INFORMÁCIÓK	14
MENÜRENDSZER	16
MENÜTÉRKÉP	
SÚGÓ	
RENDSZERBEÁLLÍTÁSOK	
NYELVI BEÁLLÍTÁSOK	
OSD BEÁLLÍTÁS	
VIDEÓ BEÁLLÍTÁS	
HANG BEÁLLÍTÁS	
IDŐ BEÁLLÍTÁS	

RENDSZERINFORMÁCIÓ	18
CSATORNA BEÁLLÍTÁS	20
CSATORNA TÖRLÉSE	20
MINDEN CSATORNA TÖRLÉSE	20
KEDVENC CSATORNÁK	20
CSATORNA SZERKESZTÉSE	20
SZÜLŐI ZÁR	
CSATORNAZÁR BEÁLLÍTÁSA	
ZÁROLÁS VEZÉRLÉS	22
PIN KÓD MÓDOSÍTÁSA	22
SZOFTVER MENEDZSER	
OTA SZOFTVER LETÖLTÉS	
MULTIMÉDIA	
FELVÉTEL BEÁLLÍTÁSA	24
PVR BEÁLLÍTÁS	24
LEJÁTSZÓ BEÁLLÍTÁS	
TÁRHELY	24
ÜZEMBE HELYEZÉS	
AUTOMATIKUS KERESÉS	
KÉZI KERESÉS	
GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK	
TOVÁBBI FUNKCIÓK	
MŰSORÚJSÁG (EPG)	
HIBAELHÁRÍTÁS	
SPECIEIKÁCIÓK	21

۲

Biztonsági előírások

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A készülék biztonságos működtetése érdekében, kérjük olvassa el figyelmesen az alábbi biztonsági előírásokat.

FIGYELEM

- Hálózati feszültség: AC 100-240V-, 50/60Hz. A készüléket csak a kezelési útmutatóban leírtak szerint szabad a hálózatra csatlakoztatni.
- Ha nem biztos az otthonában található feszültségszintet illetően (120V vagy 230V) érdeklődjön

az áramszolgáltatónál.

 Ne bontsa szét a készüléket és ne érintse meg a benne található alkatrészeket. A készülék szétbontását bízza megfelelően képzett szakemberre.

HÁLÓZATI CSATLAKOZÓ

A csatlakozókábelt olyan helyen kell elvezetni ahol nem léphetnek rá vagy csípődhet be. Különös figyelmet kell fordítani a csatlakozódugókra, valamint a készüléken található csatlakozásra.

FIGYELEM

Ne használja a készüléket olyan helyen ahol nedvesség érheti, vagy a belsejébe víz kerülhet. Tartsa távol a virágvázáktól, mosogatóktól, fürdőkádaktól, medencéktől, stb.

TISZTÍTÁS

Tisztítás előtt mindig áramtalanítsa a készüléket. A készülék borítólemezeinek, előlapjának és a távirányító tisztításához használjon gyenge tisztítószerbe áztatott és kicsavart, puha törlőkendőt.

ELHELYEZÉS

A működés során keletkező meleg levegő szabadon kell távozzon a készülékből, ezért ne helyezze zárt helyre és ne takarja le. Biztosítson megfelelő levegőmozgást. Ne takarja le a szellőzőnyilásokat és ne helyezze a készüléket melegítőtestekre és más hőforrásokra pl. DVD lejátszó, erősítő, videomagnó, stb. A készülékre más készüléket, hőforrást ne tegyen.



Biztonsági előírások / Termékjellemzők

TARTOZÉKOK

A gyártó jóváhagyása nélkül ne csatlakoztasson semmilyen tartozékot vagy készüléket mivel az tűz, áramütés vagy baleset veszélyes lehet.

TÁRGYAK ÉS FOLYADÉKOK

Ne juttasson kisméretű tárgyakat vagy folyadékot a készülék belsejébe, mivel az tűz, áramütés vagy baleset veszélyes lehet.

MEGJEGYZÉS

 (\bullet)

- a készüléken pára képződhet
- · ha a készüléket hidegből meleg helységbe viszik.
- egy fűtőberendezés bekapcsolása után.

 párás vagy nagyon nedves szobában.
 Ha a készülék belsejében pára képződik, működési rendellenességek léphetnek fel. Ennek elkerülése érdekében áramtalanítsa a készüléket és várjon körülbelül két órát a párásodás megszűnéséig.

TERMÉK JELLEMZŐK

Általános jellemzők

- DVB-C támogatása
- A vevőkészülék csak a szabadon fogható digitális csatornák vételére alkalmas, a kódolt csatornákat a listában sem jeleníti meg.
- MPEG-2 (MP@ML), MPEG-2 (MP@HL), MPEG4 AVC/H.264, HP@L4
- Gyerekzár
- Többnyelvű menü
- DVB Felirat/SD Teletext
- EPG (Electronic Program Guide) műsorinformáció
- OTA S/W frissítés
- HDMI kimenet
- USB kimenet

Tartozékok

- Használati útmutató
- Távvezérlő
- 2 db elem (AAA)
- Tápegység



Távirányító

۲



۲

Távirányító gombjai

1 Power gomb

A készülék be és kikapcsolása

2 Mute gomb

Némítás

3 Play / Pause (▶/Ⅱ) gomb

Élő vagy rögzített műsor szüneteltetése / indítása. Élő műsor szüneteltetése elindítja a Timeshift funkciót

4 Stop / Leállít (■) gomb Rögzítés vagy lejátszás leállítása. Visszatérés az élő műsorra a Timeshift funkcióból

Visszatekerés () gomb Rögzített program visszatekerése

🚯 Előre tekerés (🕨) gomb

Rögzített műsor előre tekerése

7 Media gomb Fáilok megnvitása

8 Portal gomb Jelenleg nincs funkciója

- 9 REC / Felvétel () gomb Műsor rögzítésének azonnali indítása
- 10 Option gomb

Jelenleg nincs funkciója

- Teletext (TXT) gomb Teletext megjelenítése
- **Wedvencek (FAV) gomb** Kedvenc csatornák megjelenítése
- **13 Audio gomb** Hangsáv kiválasztása
- (A) TV/R gomb Váltás a TV és Rádio üzemmódok között

5 Színes funkció gombok

A képernyőn megjelenő utasítások alapján működnek

- 🚯 Menu gomb
 - Menürendszer megjelenítése
- Info gomb Műsor információk
- (B) Navigáció gombok Kurzor mozgatása Hangerő fel/le (Jobb/Bal ◄/►) Csatornaváltás fel/le (Fel/Le ▲ /▼)
- (1) OK gomb

Menü kiválasztása vagy kiválasztás megerősítése.





۲



۲

Távirányító gombjai

20 Guide gomb

Műsorújság (EPG)

2 Back gomb Menü bezárása vagy visszalépés

WOL (+/-) Volume gomb Hangerő állítása

CH (+/-) Chanel gomb Csatorna váltása

P (+/-) Program gomb Oldal léptetés (pl: Műsorújságok között.)

25 Számjegygombok (0~9)

Csatornák kiválasztása vagy program paraméterek megadása

20 Help gomb

Súgó megjelenítése

27 Last gomb

Ugrás az előző csatornára



7.

Set-top boksz előlapja és hátlapja Intek HD-C13F



4

۲

Ide csatlakoztatható az USB adathordozó.

2 LED fény

A készülék állapotának megjelenítése.

- 3 Ki/Bekapcsoló (()) gomb A készülék be- és kikapcsolása.
- ④ Navigációs (▲ / ▼) gombok Csatorna váltás fel/le (▲ / ▼).







(5 DVB-C (RF IN \odot)

Kábeltévé csatlakoztatása koaxiális kábellel.

🚯 Internet (🗛)

Ethernet aljzathoz csatlakoztatható, Ethernet kábel segítségével.

1 HDMI

۲

Televízió vagy más külső videórendszer ide csatlakoztatható, szabványos HDMI kábellel.

8 SCART

Televízió vagy más külső videó rendszer ide csatlakoztatható, szabványos SCART csatlakozóval.

Hálózati adapter

A készülékhez tartozó DC 12 V-os hálózati adaptert ide kell csatlakoztatni.





Készülék csatlakoztatása

KÉSZÜLÉK CSATLAKOZTATÁSA

A készülék elhelyezése

- · A készüléket vízszintes pozícióba helyezze le.
- · Ne tegyen nehéz tárgyakat, mint például a TV-t az eszköz tetejére.
- Ne használja a készüléket olyan helyen ahol nedvesség érheti, vagy a belsejébe víz kerülhet. Tartsa távol
 a virágvázáktól, mosogatóktól, fürdőkádaktól, medencéktől, stb.
- Biztosítson megfelelő levegőmozgást. Ne takarja le a szellőzőnyilásokat és ne helyezze a készüléket melegítőtestekre és más hőforrásokra pl. DVD lejátszó, erősítő, videomagnó, stb.

Csatlakoztatás a televízióhoz

()

A vevőkészüléket az alábbiak szerint lehet csatlakoztatni a már meglévő televízió rendszerre:

1. A **HDMI kábel** egyik végét csatlakoztassa a vevőkészülék hátoldalán található HDMI csatlakozóra, a másik végét pedig a televízió készülék HDMI csatlakozójára.

2. A SCART kábel egyik végét csatlakoztassa a vevőkészülék hátoldalán található SCART

csatlakozóra, a másik végét pedig a TV készülék SCART csatlakozójára.



A termék hulladékba helyezése

A termék hulladékba helyezésének módszere

(WEEE - Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)

(Érvényes az Európai Unióban és más olyan európai országokban, ahol szelektív hulladékkezelés működik)

Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy a hasznos élettartam végén a terméket és elektronikus tartozékait (Pl.: töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni.



A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet - és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.



11.



Első telepítés és üzembe helyezés

ELSŐ TELEPÍTÉS

KEZDETI LÉPÉSEK

A készülék első indítása során végezze el a következő lépéseket, mielőtt a vevőkészüléket használatba venné.

Nyelvi beállítások

 (\bullet)

 Kapcsolja be a vevőkészüléket a távirányítóján/ vevőeszközön található Power gombbal.

- A Nyelvi beállítások menű automatikusan megjelenik. A kiválasztott nyelv narancssárgával kiemelve jelenik meg a televízió kijelzőjén.
- A Navigációs (▲/▼) gombok segítségével válassza ki a használni kívánt nyelvet (opcionális: magyar) majd nyomja meg az OK gombot.



Első telepítéskor, a televízió készülékén megjelenő ablak. (Nyelvi beállítások)



Első telepítés és üzembe helyezés

Idő beállítások

 (\bullet)

- Válassza ki a Navigációs (◄/►) gombok segítségével, hogy a vevőkészülék Automatikus/ Kézi beállítással állítsa be a készüléken az időt.
- 4. Ha Kézi beállításokat választotta, beállíthatja a Navigációs (◀/►/▲/▼) gombok segítségével a helyi időt, az időzónát, illetve, hogy a készülék figyelembe vegye-e a nyári időszámítást. Ha igen, válassza a *Be opciót*, majd nyomja meg az OK gombot.

Automatikus keresés

 Az automatikus csatorna keresés elindul. A keresés eredménye folyamatosan megjelenik kijelzőn, amint a keresés (elérte a 100%-ot) befejeződik és az adás automatikusan elindul.



Automatikus csatorna keresés > Találati lista keresés közben.



 $(\mathbf{\Phi})$

Alapfunkciók

ALAPFUNKCIÓK

Csatornaváltás

Csatornaváltás az alábbi három módon lehetséges:

- Nyomja meg a Navigációs (▲/▼) vagy CH (+/-) gombokat.
- 2. Csatorna közvetlen kiválasztása a **Számjegy (0-9)** gombok használatával érhető el.
- Az OK gomb megnyomására megjelenik a TV lista.
 A Navigációs (A/V) gombok használatával válassza ki a megtekinteni kívánt csatornát, majd nyomja meg az OK gombot. A TV lista-ból a Back gombbal léphet ki.

Hangerő állítás

 (\bullet)

- Nyomja meg a VOL (+/-) vagy Navigációs (
 gombokat.
- 2. Némításhoz nyomja meg a Némítás (🕵) gombot.
- A némítás feloldásához nyomja meg újból a Némítás (1) gombot vagy a VOL (+/-) gombokat.

Műsor információk

Nyomja meg az **Info** gombot az alábbi információk megtekintéséhez:

1 k 2 k

3

6

7

8

kiválasztott tévé csatorna logója

kiválasztott tévé csatorna neve

kiválasztott tévé csatorna programhelye (EPG pozíció)

- 4 aktuális műsor címe és műsorideje (tól-ig)
- 5 következő műsor címe és műsorideje (tól-ig)
 - kék idősáv jelzi, hogy a műsoridő éppen hol tart
 - ikonok (korhatár, képarány, felbontás, teletext, felirat) [csak akkor jelenik meg a kijelzőn ikon, ha elérhető a funkció]
 - aktuális idő és dátum

Ha újra megnyomja az **Info** gombot az információs sáv és a részletes műsor információ eltűnik. Illetve be tudja zárni az ablakot a **Back** gombbal is.





۲

Menürendszer > Menütérkép

MENÜRENDSZER

Menütérkép

Rendszer beállítás

Nyelvi beállítások OSD beállítás Video beállítás Hang beállítás Idő beállítás Rendszer információ

Szoftver menedzser

OTA Szoftver letöltés

Csatorna beállítás

Csatorna törlése Minden csatorna törlése Kedvenc csatornák Csatorna szerkesztése

Multimédia

Felvétel beállítása PVR beállítás Lejátszó beállítás Tárhely Ethernet

Szülői zár

Csatornazár beállítása Zárolás vezérlés PIN kód módosítása

Üzembe helyezés

Automatikus keresés Kézi keresés Gyári beállítások



A menürendszer a képernyő alsó sávjában található



A menük és almenük között a **Navigációs** (◀/▶/▲/▼) gombok segítségével lépkedhet és minden menüből a **Back** gombbal van lehetősége visszalépni.

Egyes esetekben a rendszer a menübe való belépéshez négyjegyű PIN kódot kér. **Az alapértelmezett PIN kód: 0000**

Jóváhagyni a beállításokat az **OK** gomb lenyomásával lehet.

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat!

SÚGÓ

۲

A vevőegység távirányítóján lévő **Help** gomb megnyomásával az aktuális menühöz részletesebb szöveges információ jeleníthető meg, ezzel segítve a tájékozódást, és megmagyarázva a funkció használatát.

A Navigációs (▲/▼) gombok segítségével tudja lejjebb/feljebb tekerni a szöveget.



Help gomb megnyomásakor megjelenő Súgó képernyő



Menürendszer > Rendszerbeállítások

RENDSZERBEÁLLÍTÁSOK

Nyelvi beállítások

A képernyőn megjelenő üzenetek, a műsorok hangját, továbbá az elektronikus műsorújság és a teletext nyelvét lehet itt beállítani.

Alaphelyzetben mindegyik nyelv magyarra van állítva.

OSD beállítás

 (\bullet)

Képernyőkijelzés. Az adott eszköz beállítására szolgáló interaktív menükkel kapcsolatos beállítások.

Videó beállítás

A vevőkészülékre csatlakoztatott televízió készüléknek megfelelő kimeneti beállítások adhatóak meg ebben a menüpontban. Tájékozódjon a televízió készülék leírásából az optimális beállítások alkalmazásához.

Hang beállítás

A hangkimenet beállításainak módosítására szolgál. Mindig a vevőegységre csatlakoztatott eszköznek megfelelő beállításokat kell alkalmazni.

Idő beállítás

A vevőkészülék által kijelzett idő beállítása. Javasolt az automatikus beállítás (ez a gyári alapértelmezett mód) használata, így a vevőkészülék képes az órát szinkronizálni a hálózatról, és mindig pontos lesz.

Rendszerinformáció

A Set-Top-Box alapvető hardver és szoftver információt jeleníti meg.

[Csak olvasható információ.]







Beállíthatja az OSD menü átlátszóságát az igényei szerint



•

Rendszerbeállítás > OSD menü átlátszósága 51%

۲

Menürendszer > Csatorna beállítás

CSATORNA BEÁLLÍTÁS

Lehetőség van a csatornák listájának egyedi igények szerinti módosítására.

Csatorna törlése

A nem nézett csatornák törlése a listából.

[Megjegyzés] Nem visszavonható művelet! Törlés után csak a Set-Top-Box újrahangolásával állítható vissza.

Minden csatorna törlése

A teljes csatornalistát törli. Gyakorlati alkalmazása nem indokolt, helyette az első üzembe helyezés folyamatát célszerű követni.

Kedvenc csatornák

Lehetőség van saját kedvenc csatornalisták összeállításra. A *TV listából* az **OK** gombbal áthelyezheti a kedvenc csatornáit a *FAV1 listába*.

- 1. A kedvencek listát a távirányítóján lévő **FAV** gomb megnyomásával érheti el.
- Ha ki szeretne lépni a FAV1 listából, nyomja meg újra a FAV gombot, majd válassza a Mind lehetőséget és nyomja meg az OK gombot.

Csatorna szerkesztése

Az alapértelmezett TV és Rádió listák is módosíthatóak.

- A csatornák átnevezése: Navigáljon a csatornára, amit át szeretne nevezni. Nyomja meg a Zöld gombot a távirányítón. A megjelenő billentyűzet segítségével írja át a csatorna nevét, majd a Navigációs (<//>

 gombok segítségével menjen az *Enter* lehetőségre és nyomja meg az OK gombot.
- 4. Acsatornák mozgatása: Navigáljon a csatornára, amit át szeretne helyezni. Nyomja meg a Sárga gombot a távirányítón. A csatorna neve fehérről sárgára vált, ezután Navigációs (▲/▼) gombok segítségével helyezze át a csatornát, majd nyomja meg az OK gombot. A sikeres áthelyezést egy kék színű pipa jelzi.
- 5. Nyomja meg a Back gombot és mentse el változásokat

[Megjegyzés]

A gyorsabb kezelés érdekében használja távirányítóján a színes funkciógombokat az OSD menü menü utasításai szerint.

(Pl: Piros gomb > BS [back space] törlés.)



Kedvenc csatorna beállítása menü

Csatorna beallitas	2. 16:04	
Törlés Csatorna átnev FAV Kedvenc	cek 🕩 Kapcsol OK Kiválaszt Back	Kilépés
Csatorna törlése Minden csatorna törlése	Kábel - 306.00MHz, 6.874MS	5/s, 256 QAM
Kodvona contornák	FAV1	TV lista
Redvenc Csatornak	2 HBO2	2 HBO2
Csatorna szerkesztése		8 RTL Klub
		9 TV2
		10 Spektrum
		12 Spektrum Home
		13 TV Paprika
		14 Ozon Network
	T) (0) (A)	(i)

۲

Csatorna beállítás > Kedvenc csatornák

۲

21.



Menürendszer > Szülői zár

SZÜLŐI ZÁR

A szülői zár funkció bekapcsolásával lezárhatóak csatornák, és csak egy titkos kód begépelésével jeleníthetőek meg.

Csatornazár beállítása

- 1. Válassza ki a lezárni kívánt csatornákat. Az **OK** gomb lenyomásakor megjelenik a lakat ikon a csatorna neve mellett.
- Nyomja meg a **Back** gombot a visszalépéshez és a felugró ablakban hagyja jóvá a beállításokat az Igen lehetőséggel.

Zárolás vezérlés

۲

Állítsa be a rendszerzárolás módját.

PIN kód módosítása

A zárolásokhoz használni kívánt négyjegyű titkos kód beállítása. A kódot megváltoztatni csak a régi kód ismeretében lehetséges.

A vevőegység gyárilag a 0000 kóddal kerül beüzemelésre.

[Megjegyzés]

Ha esetleg félregépelte a kódot a balra Navigációs (◄) gombbal tud törölni.

SZOFTVER MENEDZSER

OTA Szoftver letöltés

A vevőegység minden bekapcsoláskor automatikusan ellenőrzi, hogy van-e elérhető újabb vezérlő szoftver a hálózaton, és telepíti is azt. Lehetőség van a szoftver verzió kézi frissítésére is., de a gyakorlatban nem szükséges használni.







Csatornazár beállításakor megjelenő ablak



۲

Szülöi zár > Csatornazár beállítása

۲



Menürendszer > Multimédia

MULTIMÉDIA

Ha a vevőegység USB portjához egy megfelelő méretű háttértárat csatlakoztat, a vevőegység alkalmas a tévé műsorok felvételére, és a háttértárolón tárolt multimédiás tartalmak lejátszására.

Felvétel beállítása

Felvétel időzítő beállítására szolgál.

PVR beállítás

 (\bullet)

Használja ezt a menűpontot, ha be szeretné állítani a felvétel hosszát, az idő limitet, a Timeshift idő limitet, az indítási időzítőt és az automatikus törlést.

Lejátszó beállítás

Használja ezt a menüpontot, ha be szeretné állítani a média lejátszó időt, az auto újrajátszást, lejátszás ismétlését, JPG diavetítés idejét, és a rendezés módját.

Tárhely

Csatlakoztatott eszközök (PL: USB) tárhelyére vonatkozó információk.

Ethernet

Hálózati beállítások módosítása és az FTP intéző indítása.



[Megjegyzés]

Ezek a funkciók a szolgáltató által nem támogatott lehetőségek!

Csak saját felelősségre használja.

24.



Menürendszer > Multimédia

Multimédia ablak

۲

Multir	nédia							?
Mont	Idözítő vissza Időzítő			Mozar	t or	Szorko	tack Kilóná	HRALAD
Felvéte	el beállítása	K 11352		WOZGE	10 : 06	5. 2019.06	6.27	a
PVR beá	llítás		ldőzítő	kezdet	vég	Tipus	Program	
Lejátszó	beállítás			10 : 11	10 : 16	Felvétel	4.	MTV Rocks
Tárhely			2					
Ethernet								
			4					
			5					
			6					
	5							
Multime	édia	0	Č)	c0		- 1	•

۲

Multimédia > Felvétel beállítása

25.



Menürendszer > Üzembe helyezés

ÜZEMBE HELYEZÉS

Automatikus keresés

- Ahhoz, hogy a vevőkészülék automatikusan megkeresse az elérhető csatornákat, nyomja meg a Menu gombot a távirányítóján. Az Üzembe helyezés menüben válassza ki az Automatikus keresést a Navigációs (▲/▼) gombok segítségével, majd nyomja meg az OK gombot.
- Ismét nyomja meg az OK gombot, és az automatikus keresés elindul. A keresést követően megjelennek az elérhető TV és Rádió csatornák.

Kézi keresés

Gyakorlatban nincs rá szükség, a csatornákat a vevőkészülék automatikusan megtalálja.

Gyári beállítások

Ha ezt a lehetőséget választja, a vevőkészülék összes beállítása alap értékre áll vissza. A visszaállítás megerősítéséhez PIN kód szükséges.

1. Válassza ki a Gyári beállításokat az *Üzembe helyezés menüben* a **Navigációs** (▲/♥) gombok segítségével majd nyomja meg az OK gombot.

2. Válassza az *Igen opciót* és nyomja meg az **OK** gombot.

3. Adja meg a visszaállításhoz szükséges jelszót a Számjegy gombokkal (0~9).

Alapértelmezett belépési jelszó: "0000"

Ha a Szülői zár beállításával a PIN kód korábban módosításra került, akkor azzal a kóddal lehet a gyári beállítások visszaállítását elindítani.

[Megjegyzés]

A gyári beállítások lefutása után a szülői zár is törlődik, és a PIN kód is 0000 -ra áll vissza.



Menürendszer > Üzembe helyezés

Üzembe helyezés menü

۲



•

Üzembe helyezés > Automatikus csatorna keresés



Menürendszer > További funkciók

TOVÁBBI FUNKCIÓK

Műsorújság (EPG)

A műsorújság segítségével olyan információkat érhet el, mint csatorna azonosító / név, műsor címek vagy műsor részletes leírása.

- 1. Nyomja meg a **Guide** gombot a Műsorújság elindításához.
- 2. Válasszon egy programot a részletes információk eléréséhez.
- Nyilak (▲/▼) használata: Választhat egy másik csatornát a Műsorújság rácsból, vagy az adott program műsorait tekintheti meg időrendben.
- Nyilak (
 használata: Időben léptethet az adott program műsorai között.
- Oldal (P (+/-)) léptetés: Oldalt válthat a Műsorújságok között.

Sárga gomb: Információ Zöld gomb: Időzítő (felvétel, emlékeztető) Piros gomb: Ugrás egy nappal vissza. Kék gomb: Ugrás egy nappal előre. TXT gomb: Keresés OK gomb: Program megtekintése

[Megjegyzés]

A műsorújság rácson a műsorok óránkénti bontásban jelennek meg. A függőleges fehér vonal jelöli az aktuális időpontot.





Menürendszer > További funkciók

Műsorújság ablak

۲



۲

29.



Menürendszer > Hibaelhárítás

۲

HIBAELHÁRÍTÁS

Probléma	Javítás
Nincs tápellátás	Csatlakoztassa a tápkábelt megfelelően.
Nincs kép	Ellenőrizze, hogy a video és antenna kábelek megfelelően csatlakoztatva vannak-e. Ellenőrizze, hogy megfelelő bemenetre van-e állítva a TV készülék.
Rossz képminőség	Ellenőrizze a jelszintet. Hosszú, vagy túlságosan meleg antenna kábel, valamint rossz minőségű osztók használata.
Nincs hang	Ellenőrizze a hangerőt a TV-n és a STB-on. Ellenőrizze, hogy a TV és a STB nincs-e némítva. Ellenőrizze az audio kábeleket.
Távirányító nem működik	Irányítsa a távvezérlőt közvetlenül a vevőre. Ellenőrizze ∕ cserélje ki az elemeket. Ellenőrizze, hogy nem került-e valami a vevő elé.

۲





30.

Menürendszer > Specifikációk

SPECIFIKÁCIÓK

۲

Szabvány	DVB-C (Annex A/C)
Frekvencia	47~862 MHz
RF Bemenet	DIN-Type, RF INPUT (IEC 61169-2)
Demoduláció	16/32/64/128/256QAM
Csatorna sávszélesség	7/8MHz
Symbol Rate	1-7.2 MS/S
Video codec	MPEG-2 (MP@HL (ISO/IEC 13818-2)), MPEG-4 SP/ASP (ISO/IEC 14496-2), DivX, FLV, H.264/AVC (HP@L4.2 (ISO/IEC14496-10)), VC-1 (AP@ L3)
Felbontás	1080p,1080i, 720p,576p,576i, 480p,480i
Képarány	4:3, 16:9,Pan & Scan, letter box
Video Rendszer	PAL, NTSC



Menürendszer > Specifikációk

SPECIFIKÁCIÓK

۲

Dolby	Dolby Digital Pass Through
Audio codec	MPEG-1, MPEG2 (Layer I/II), MP3,
	AC-3(DD),E-AC-3(DD+),AAC-LC,WMA,HE-AAC
Audio Mode	Single Channel, Dual Channel, Joint Stereo, Stereo
Sampling Rate	32, 44.1 & 48KHz
CPU	MSTAR MSD7C35 (2000DMIPS)
Flash Memory	8MB SPI
SDRAM	DDR3 128MB
Analog A/V	TV SCART (SCART (CVBS, RGB, Audio L/R)
НДМІ	Digital Video and Audio output (HDMI 1.4a / HDCP 1.4)
Ethernet	Fast Ethernet (10/100 Base-T)
USB	USB 2.0 Host

۲





32.

Menürendszer > Specifikációk

SPECIFIKÁCIÓK

Bemeneti feszültség	AC100-240V~, 50/60Hz, Hálózati adapter (12V/1A)
Fogyasztás	Max.10W (Készenlétben : Kevesebb mint 0.5W)
Nettó súly	160g
Méret(H*M*Sz)	162 X 32 X 82mm
Működési hőmérséklet	0~50 Celsius-fok
Tárolási hőmérséklet	-20~+70 Celsius-fok

۲





33.



۲

۲

